Die REB-Schnittstelle

Merlin 26



Version: Merlin 26 classic/ net Stand: 20.10.2023

Angerland-Data Gesellschaft für Baudatentechnik mbH Am Gierath 28, 40885 Ratingen DEUTSCHLAND

Internet: www.angerland-data.de

Inhaltsverzeichnis

| Di | Die REB23.003-Schnittstelle | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Schaltflächen Fenster DA11-Übertragungen | .4 | | | | | | |
| 2. | REB-Export durchführen | .5 | | | | | | |
| 3. | Übertragungsnummer/-adresse einblenden | .7 | | | | | | |

Die REB23.003-Schnittstelle

Mit der REB-Schnittstelle können Sie Aufmaße in den Formaten DA11 oder X31 gemäß REB 23.003 (Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung) exportieren.

Hinweis

1

Für einen fehlerfreien Export von Aufmaß über die Schnittstelle **REB23.003** aus *Merlin* stellen Sie sicher, dass die folgenden <u>Voraussetzungen</u> erfüllt sind:

- Das Aufmaß enthält keine Aufmaß-Gruppenverknüpfungen.
- Die Funktion "Fertigstellungsgrad je Aufmaßzeile" (F.-Grad je Zeile) wird im Aufmaß nicht benutzt.
- Die OZ-Maske der Kommission ist maximal 14-stellig.

Es können mehrere Übertragungen für eine Kommission erzeugt werden. Dabei werden immer nur die Aufmaßzeilen in die jeweilige Übertragungsdatei übernommen, die noch <u>nicht</u> in einer früheren Übertragung enthalten sind. D.h. bereits übertragene und anschließend erneut bearbeitete Aufmaßzeilen (z.B. **F.-Grad** = 0,5 geändert in **F.-Grad** = 1) werden <u>nicht nochmals</u> übertragen. Im Aufmaß erscheint die Übertragungsnummer einer derartigen Aufmaßzeile in der <u>optionalen</u> Spalte **Ü** in roter Schrift (z.B. wie folgt: **2**).

==> Kap. 3 Übertragungsnummer/-adresse einblenden (S. 7)

Wenn Änderungen an den bereits übertragener Aufmaßzeilen erforderlich sind, sollten Sie daher neue Aufmaßzeilen mit den entsprechenden Differenzmengen erfassen.

Um die Aufmaß-Übertragungen einer Kommission einzusehen, wählen Sie im **Aufmaß** der Kommission zunächst die Zusatzfunktion (**I**) **REB**.

► Das Fenster **DA11-Übertragungen: Kom.** erscheint. Hier sind alle Übertragungen, welche zu dieser Kommission bereits erzeugt wurden, mit der Übertragungsnummer, dem Datum und dem Pfad der erzeugten DA11- oder X31-Übertragungsdatei aufgelistet.

| D / | DA11-Übertragungen: Kom. 30127, Sanierung Allzweck/Ratingen | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| + × ♡ ᡛ 🖶 🗊 역 역 ₩ 🔻 🥦 🖬 | | | | | | | | | | | | | |
| | Übertragung | Datei | | | | | | | | | | | |
| | ± 1 | 31.03. 09:03:48 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127.d11 | | | | | | | | | | |
| | ± 2 | 31.03. 09:11:24 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-02.d11 | | | | | | | | | | |
| | ⊞ 3 | 31.03. 09:28:34 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-03.d11 | | | | | | | | | | |
| | ± 4 | 09.04. 09:36:29 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-04.d11 | | | | | | | | | | |
| • | ± 5 | 12.10. 17:12:08 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127_05.X31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 144 44 | Datensatz 5 | ivon 5 ► ++ ++ < ⊂ | | > ▶ | | | | | | | | | |

Wenn Sie im Zeilenkopf einer Übertragung auf das kleine Pluszeichen + (links) klicken, wird das zugehörige **Protokoll** angezeigt, z.B. folgendermaßen:

| I DA11-Übertragungen: Kom. 30127, Sanierung Allzweck/Ratingen | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| + | + × つ 凹 Щ 畳 圓 画 ④ ♀ ♣ ▼ 誌 亘 | | | | | | | | | | | | |
| | Übertragung Datum Datei | | | | | | | | | | | | |
| | Ŧ | | 1 | 31.03. | 09:03:48 | T:\//BspDateien\Aufmass\K00000030127.d11 | | | | | | | |
| | Ŧ | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-02.d11 | | | | | | | | | | | |
| | Ŧ | | 3 | 31.03. | 09:28:34 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-03.d11 | | | | | | | |
| • | Ξ | | 4 | 09.04. | 09:36:29 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127-04.d11 | | | | | | | |
| | | P | rotokol | I I | | | | | | | | | |
| | | ٩ | | | | Protokoll | | | | | | | |
| | | Zeilen. Davon übertragen: 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 bis 0001L3. Schrittweite: 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | > #Wa | arnung. Ve | eränderte A | ıfmaßzeilen oder veränderte mehrzeilige Ausdrucke können nicht übertragen werden. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Ŧ | | 5 | 12.10. | 17:12:08 | T:\ \BspDateien\Aufmass\K00000030127_05.X31 | | | | | | | |
| 144 -44 | 4 D | ater | nsatz 4 | von 5 🔸 | ₩ ₩ 4 ⊂ | | | | | | | | |

Falls bereits übertragene Aufmaßzeilen zwischenzeitlich bearbeitet wurden und nachfolgend eine Übertragung erzeugt wurde, erscheint im **Protokoll** dieser Übertragung, eine entsprechende **#Warnung**. Darin wird darauf hingewiesen, dass veränderte Aufmaßzeilen nicht übertragen werden können.

Über die Schaltfläche **Neu (F2)** [±] können Sie das Fenster **REB-Export** aufrufen und darüber eine neue DA11- oder X31-Übertragung erzeugen und danach speichern. Die gespeicherten Übertragungsdateien können Sie anschließend weitergeben.

==> Kap. 2 REB-Export durchführen (S. 5)

| 1.2 | | | |
|--------------|--------------|---|--|
| Schaltfläche | Tastenkürzel | Bezeichnung | Funktion |
| + | [F2] | Neu (F2) | Fenster REB-Export aufrufen |
| × | [F4] | Löschen (F4) | Löschkennzeichen vor markierte Übertragung(en) setzen |
| C | | Rückgängig | Löschkennzeichnung(en) wieder aufheben |
| 8 | | Speichern (F8) | Änderungen an der Liste speichern |
| E. | | Datei erzeugen | Übertragungsdatei zur markierten Übertragung erzeugen und speichern |
| Θ | | Drucken | Übertragungsliste drucken |
| R | | Layout wechseln oder speichern | Öffentliche/ Private Listen-Layouts des angemeldeten Benutzers einblenden/ ausblenden. |
| E. | | Spaltenauswahl | Liste mit optionalen Spalten aufrufen |
| ବ୍ ବ୍ | | Tabellenschrift vergrößern/ verkleinern | Schriftgröße im aktuellen Tabellen-Layout ändern |
| <i>8</i> 6 | [Strg]+[F] | Suche (Strg-F) | Suchfenster einblenden |
| T | | Filter | Fenster Filter bearbeiten aufrufen |
| | | Verwalten von Regeln | Formatregel-Manager aufrufen |
| 2 | [F1] | Hilfe (F1) | Hilfethemen aufrufen |

1. Schaltflächen Fenster DA11-Übertragungen

2. REB-Export durchführen

Im Fenster **DA11-Übertragungen: Kom.** können Sie über die Schaltfläche **Neu (F2)** [±] eine neue Übertragung erzeugen und als Dateityp *.d11, *.d11s oder *.X31 speichern.

Hinweis

Wenn die *Kommission für ein Bauleitermodul* gesichert wurde, ist die Schaltfläche **Neu** (F2) ⁺ <u>nicht</u> aktiviert und Sie können keine Aufmaß-Übertragungen erzeugen. In diesem Fall ist in der Kommission die Aufmaß-Zusatzfunktion **Exportiert zum Bauleitermodul** angehakt. Bei Bedarf kann diese Option manuell entfernt oder gesetzt (angehakt) werden.

Wenn das Aufmaß <u>Gruppenverknüpfungen</u> enthält, erscheint zunächst die Meldung **Gruppenverknüpfungen gefunden**.



In diesem Fall ist das Löschen der Gruppenverknüpfungen im Aufmaß erforderlich, bevor Übertragungen erzeugt werden können.

▶ Wenn im Aufmaß keine Gruppenverknüpfungen verwendet werden und wenn das Aufmaß Zeilen enthält, die in keiner früheren Übertragung enthalten sind, erscheint das Fenster **REB-Export**. Wurde noch keine Übertragung zum aktuellen Aufmaß erzeugt, ist die Option **GAEB X31** aktiviert.

| REB-Export | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Startadresse: 0001M3 | | | | | | | | | | | | |
| Blattnummer: 1 韋 | | | | | | | | | | | | |
| Zeile: | М | | | | | | | | | | | |
| Index: | 3 🗘 | | | | | | | | | | | |
| Schrittweite: 10 🜲 | | | | | | | | | | | | |
| SAEB X31 DA11 Leerzeichen in OZ durch '0' ersetzen REB-VB: 2009 anwenden DA11E/RWE DA115 | | | | | | | | | | | | |
| [| Ok Abbrechen | | | | | | | | | | | |

Im oberen Fensterbereich können Sie den Startwert und die Schrittweite der

Zeilennummerierung einsehen und gegebenenfalls vorgeben. Jede Zeilennummer setzt sich aus der **Blattnummer**, einer Zeilenmarkierung (ein Buchstabe A-Z; Feld **Zeile**) und einem **Index** (eine Ziffer 0–9) zusammen. Die Vorgabewerte sind standardmäßig so gewählt, dass die Nummerierung lückenlos ist.

Über die Option **GAEB X31** können Sie das Aufmaß von Kommissionen mit <u>max. 14-stelliger</u> OZ-Maske übertragen. Dabei wird die Übertragung als Dateityp *.X31 gespeichert.

Über die Option **DA11** können Sie das Aufmaß von Kommissionen mit <u>max. 9-stelliger</u> OZ-Maske übertragen. Dabei wird die Übertragung als Dateityp *.d11 gespeichert.

| REB-Export | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Startadresse: 0001M3 | | | | | | | | | | | |
| Blattnummer: | | | | | | | | | | | |
| Zeile: | М | | | | | | | | | | |
| Index: | 3 🗘 | | | | | | | | | | |
| Schrittweite: | Schrittweite: 10 🜲 | | | | | | | | | | |
| Schrittweite: 10 GAEB X31 DA11 Cleerzeichen in OZ durch '0' ersetzen REB-VB: 2009 anwenden DA11E/RWE DA115 | | | | | | | | | | | |
| (| Ok Abbrechen | | | | | | | | | | |

Bei Auswahl der Option **DA11** können Sie alternativ eine Datei nach REB-VB 2009 erzeugen. Hierzu wählen Sie die Option **REB-VB: 2009 anwenden**. Ob diese Option benötigt wird, klären Sie mit dem Empfänger der Datei ab.

Wenn die zugrunde liegende OZ-Maske <u>mehr als 9 Stellen</u> (maximal 14 Stellen) umfasst, ist bei Auswahl der Option **DA11** die untergeordnete Option **DA11S** bereits aktiviert (angehakt) und kann <u>nicht</u> deaktiviert werden. Die Übertragung speichern Sie in diesem Fall als Dateityp *.d11s. Die Option **DA11S** kann bedarfsweise auch gewählt werden, wenn die zugrunde liegende OZ-Maske 9 oder weniger Stellen umfasst.

Zur Anpassung an das System, in das eine DA11-Übertragungsdatei (*.d11 oder *.d11s) eingelesen wird, haben Sie optional die Möglichkeit, in der Datei **Leerzeichen durch '0' zu ersetzen** (Null). Ob diese Option benötigt wird, klären Sie mit dem Empfänger der Datei ab.

Über die Schaltfläche **Ok** bestätigen Sie die Einstellungen für die zu erzeugende Übertragungsdatei.

▶ Das Fenster Speichern unter erscheint. Hier wählen Sie einen Speicherort.

Bestätigen Sie den gewählten Speicherort über die Schaltfläche Speichern.

► Bei vorheriger Auswahl der Option **DA11** wird im Fenster **DA11-Übertragungen** die neu erzeugte Übertragung aufgeführt.

ODER:

▶ Bei vorheriger Auswahl der Option GAEB X31 erscheint das Fenster Auftragnehmer / Absender. Hier wird die in den Stammdaten von *Merlin* hinterlegte eigene Adresse einschließlich Kontaktdaten angezeigt.

| Name 1: | Musterbau GmbH | | | DV-Nummer: | |
|------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|--|
| Name 2: | M. Mustermann | Vergabenummer: | | | |
| Name 3: | | | | | |
| Name 4: | | | | | |
| Straße: | Hauptstr. 120 | | | | |
| Ort: | 12345 - Musterst | tadt | | | |
| Land: | | | | | |
| Ansprechpartner: | | | | | |
| Telefon: | 03434-21223 | Fax: | 03434-21220 | | |
| E-Mail: | info@musterbau-mus | terstadt.de | | | |

Bedarfsweise können Sie im Fenster **Auftragnehmer / Absender** auch noch die **DV-Nummer** und die **Vergabenummer** prüfen und gegebenenfalls hinterlegen.

Wenn Sie die Angaben mit **Ok** bestätigen, wird im Fenster **DA11-Übertragungen** die neu erzeugte Übertragung aufgeführt. In der Detailansicht **Protokoll** werden die Eigenschaften und mögliche Fehler der Übertragung angezeigt. Insbesondere wird hier angezeigt, wenn bereits übertragene Aufmaßzeilen zwischenzeitig geändert wurden. Im **Aufmaß** werden die betroffenen Datensätze in der optionalen Spalte **Ü** rot markiert.

3. Übertragungsnummer/-adresse einblenden

Im **Aufmaß** können Sie über die Schaltfläche **Spaltenauswahl** ^{IE} das Fenster **Anpassen** aufrufen. <u>Werksseitig</u> sind hier die optionalen Spalten **Ü** (Übertragungsnummer) und **Ü-Adr.** (Übertragungsadresse) aufgelistet. Sie können diese Spalten per Drag&Drop an beliebige Stellen in den Tabellenkopf des Aufmaßfensters ziehen, z.B. wie folgt:

| Aufmaß/Voraufmaß Kommission: 30127 / Sanierung Allzweck/Ratingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|----|---------|--------|--------|---|
| -i¤i | 🗝 🗹 📟 📮 📲 📲 📲 📲 # 🗙 🌣 🛧 🦊 🖺 🖶 🖉 🖉 🖉 🏹 🔽 🧃 🖓 🖓 🦉 🎒 🗸 😽 RN-Maske: RRRRRR … Texte: 🛄 🚺 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voreinst.: FGrad: 1,00 Periode: 1 ErfDatum: 19.09.2023 🔻 Bauherr: Allzweck/Ratingen 🔻 🏦 🗌 CR=BEZ 🗌 Einf. 💌 Drag&Drop: 🖛 | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| Aufmaß Kom. 30127 / Sanierung Allzweck/Ratingen | | | | | | | | | | | | Π | | | | |
| Ü | | | Ort / Bezeichnung | ٧Z | Abmessungen | Z-Summe | FGrad je Zeile | FGrad | Stand | ErfDatum | R | 14 | Periode | Gruppe | Ü-Adr. | |
| • | - | | Komplett | | | | | | | | | | | | | * |
| | - | | EG | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | - | | Position 1. 1. 1 | | ESW-2; CW100/150; 2*12.5; F000; | 27,48 | | 1,00 | 27,48 | | | | 1 | | | |
| | | 1 | Erdgeschoss | * | | | | | | 10.09.2023 | \checkmark | | | | 0001A0 | |
| | 1 Wand E01 | | 6,5*2,4 | 15,60 | | | | 10.09.2023 | \checkmark | | | | 000 1B0 | | | |
| | Türausschnitt E01 - | | 0,75*2,00 | -1,50 | | | | 10.09.2023 | | | | | | | | |
| | | 1 | Wand E02 | | 5,25*#DS | 12,60 | | | | 10.09.2023 | \checkmark | | | | 0001C0 | |
| | | 1 | | * | TFW - Trapez Fläche über Winkel= (| | | | | 10.09.2023 | \checkmark | | | | 0001D0 | |
| | 1 | 1 | Trapezausschnitt E02 | - | (2,25+0,75)/2*1,85*sin(3.1416*15 | -0,72 | | | | 19.09.2023 | \checkmark | | | | 0001F0 | |
| | - | | 1. OG | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | - | | Position 1, 1, 1 | | ESW-2; CW100/150; 2*12.5; F000; | 41,10 | | 1,00 | 41,10 | | | | 1 | | | |
| | 1 1 | 2 | Obergeschoss | * | | | | | | 19.09.2023 | \checkmark | | | | 0001G0 | U |
| | 1 | 2 | Wand OG-2.06.1 | | 5,5*2,4 | 13,20 | | | | 19.09.2023 | \checkmark | | | | 0001H0 | |
| | | 2 | Wand OG-2.06.2 | | 6,5*2,4 | 15,60 | | | | 19.09.2023 | \checkmark | | | | 000110 | |
| | | 2 | Türausschnitt OG-2.06 | - | 0,75*2,00 | -1,50 | | | | 19.09.2023 | \checkmark | | | | 000130 | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

In der Spalte Ü wird die Nummer der Übertragung angezeigt, mit der die jeweilige Aufmaßzeile übertragen wurde. In der Spalte Ü-Adr. wird der Adressbereich angezeigt, dem die übertragene Aufmaßzeile zugeordnet wurde.

Hinweis

Da erfasste Aufmaßzeilen über die REB-Schnittstelle <u>nicht mehrmals übergeben</u> (exportiert) werden, wird im Aufmaß die Übertragungsnummer (Spalte Ü) und die Übertragungsadresse (Spalte Ü) einer bereits übergebenen und nachträglich nochmals bearbeiteten Aufmaßzeile in roter Schrift dargestellt (z.B. wie folgt: 2 / 0001HO). Rote Übertragungsnummern oder -adressen zeigen an, dass die Änderungen an den zugehörigen Aufmaßzeilen nicht über die REB-Schnittstelle übergeben werden. Sollten Änderungen an bereits übertragenen Aufmaßzeilen erforderlich sein, erfassen Sie daher neue Aufmaßzeilen mit den entsprechenden Differenzmengen. Andernfalls wird das Aufmaß <u>nicht vollständig</u> übergeben.